
Vcal = 2fC (AGND+DGND)
Vcal = 2fC (AGND)
Vcal = 3fC (AGND+DGND)
Vcal = 3fC (AGND)
Vcal = 4fC (AGND+DGND)
Vcal = 4fC (AGND)
Inp. Noise
Channel
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0
16
32
48
64
80
96
112
128